

Efekt betonu



Zastosowanie efektu betonu daje wiele możliwości aranżacyjnych. Doskonale sprawdzi się na obiektach o charakterze industrialnym, ale z powodzeniem może być również ciekawym elementem na elewacjach domów o bardziej klasycznym charakterze.



UŻYTE MATERIAŁY:

- | | |
|---------------------|--|
| Podkład: | Capatect Putzgrund 610 - opcjonalnie w przypadku starych powłok, na które chcemy zastosować ArmaReno 700 |
| Warstwa pośrednia: | ArmaReno 700 |
| Warstwa wierzchnia: | Histolith Antik Lasur, kolor Jade 35 z wzornika 3D PLUS |

Efekt betonu krok po kroku



KROK 1

Na przygotowaną wcześniej warstwę zbrojącą ocieplenia elewacji, za pomocą pacy z grzebieniem o wysokości 6 mm, nanieść **ArmaReno 700** na grubość 3 mm, a następnie wygładzić szeroką pacą w trakcie utwardzania (opis przygotowania materiału – karta techniczna nr 700).



KROK 2

W zależności od warunków pogodowych (po około 30 minutach od nałożenia w temperaturze 20°C), za pomocą pacy trawiaistej nakłuć nieregularnie powierzchnie wcześniej nałożonej masy **ArmaReno 700**.



KROK 3

Od razu po tej czynności, jeszcze raz szeroką pacą, wygładzić całą powierzchnię do uzyskania oczekiwanego efektu – nie eliminować wszystkich nakłuwanych otworów. Zostawić do wyschnięcia (wysychanie 1 mm na dobę).



KROK 4

Po wyschnięciu powierzchni strukturalnej **ArmaReno 700**, za pomocą pędzli nakłużyć **lazurę Histolith Antik Lasur, kolor Jade 35** (wzornik 3D), rozcieńczoną 5%-15% środkiem **Sylitol Konzentrat 111**. W przypadku dużych powierzchni zaleca się wykonywać prace w kilka osób, stosując metodę „mokre w mokre”.



KROK 5

Od razu po nałożeniu lazury, wilgotnymi gąbkami rozetrzeć i modelować kolorystycznie powierzchnię.



Poznaj pozostałe techniki dekoracji elewacji na www.caparol.pl